


INNOVATION



La société ATN invente le support permettant la fixation d'une tringle à rideaux sans réalisation d'aucun perçage. (BREVET INTERNATIONAL)



Positionnez, ajustez, serrez et c'est posé en 5 minutes !



Grâce à ce système ingénieux, les supports se montent et se démontent sans abîmer la fenêtre et en toute simplicité. Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la fenêtre, la tringle reste parallèle au mur et ne bouge pas !

Le système s'adapte sur toutes les fenêtres et portes-fenêtres rectangulaires pvc à 2 vantaux.

Cintrée



NON

Rectangulaire à 2 vantaux
avec ou sans oscillo-battants



OUI



Disponible dans toutes les collections et coloris des fabrications ATN.

Déport de 90mm ou 180mm

Caractéristiques techniques:

Origine: Fabrication française

Matière: Aluminium

Finition: Peinture époxy et lasures faites à la main.

Tests:

- N'altère en aucun cas les caractéristiques thermiques de la fenêtre.
- Longueur maximum de la tringle : 2,40M
- Supporte les rideaux lourds.

NOTICE DE MONTAGE



1°- Décollez le film protecteur de la plaquette adhésive et, collez la plaquette sur l'angle supérieur gauche de l'ouvrant en effectuant une pression pendant 30 secondes. (La plaquette permet de protéger le matériau lors du serrage des vis de la platine.)
IMPORTANT ! Sur certaines fenêtres l'épaisseur de l'ouvrant est plus important, dans ce cas, montez les platines sans la plaquette adhésive et sans les vis. Le support tient parfaitement.



2°- Insérez la platine dans l'angle de l'ouvrant en coiffant la plaquette adhésive et le joint d'étanchéité. Inclinez légèrement la platine pour ne pas abîmer le joint.



3°- Effectuez une pression avec le pouce sur la partie supérieure de la platine pour la maintenir à plat sur le rebord de l'ouvrant. Serrez les vis avec la clé sans forcer afin que la platine reste bien à plat. Effectuez les mêmes opérations sur l'autre ouvrant.



4°- Fermez les deux ouvrants et insérez les supports sur les gonds de la platine en positionnant l'oeil du passage de la tringle parallèle au mur.



5°- Montez votre tringle et votre rideau normalement, ajustez bien les supports et bloquez la tringle à l'aide des vis se situant sur l'oeil des supports.

Lorsque votre tringle et votre rideau sont en place, utilisez votre fenêtre normalement. Lors de l'ouverture ou de la fermeture, votre tringle doit rester parallèle au mur et ne doit pas bouger. Le cas échéant, vérifiez que vos platines soient positionnées bien à plat sur le rebord du montant des fenêtres afin que les gonds soient bien perpendiculaires au mur. Vérifiez également que les vis situées sur l'oeil des supports soient bien serrées.

**VIDEO DU MONTAGE
DISPONIBLE SUR NOTRE
SITE WEB.**

www.atn-sa.com